

RunCore Toolbox V1.0.0 Manual

1. 将需要进行数据清除的磁盘分区删除；



2. 通过管理员权限打开 RunCore Toolbox 软件，并选中对应硬盘盘符，通过右侧信息栏可以查看选中磁盘的相关信息；



3. 点击 Secure Erase 左侧的图标即可清除硬盘数据。



重要提示：数据清除前请对重要数据进行备份！