


容量設定与加密分区說明


1、更改公共區和加密區容量設定。



2、按下中間下方的按鈕(如下USB隨身碟圖形)的來調整公共區和加密區容量。



3、自動顯示警告訊息，所有儲存於此隨身碟的檔案會被破壞及移除。





4、將指針左右移動到來改變大小的公共和加密區容量。
(公共區最小容量設置為961MB)





5、確認隨身碟容量公用區容量是否變更。



6、打开可移动磁盘





7、加密區容量

➤ K:\

文件夹任务

位置

我的电脑
我的文档
共享文档
上邻居

信息

C (K:) 磁盘
系统: FAT32

LOCKV240 LOCK

DESKTOP 配置设置
1 KB

SECURE (K:) 属性

常规 自动播放 工具 硬件 共享



SECURE

类型: 可移动磁盘
文件系统: FAT

已用空间:	1,736,704 字节	1.65 MB
可用空间:	1,006,698,496 字节	960 MB
容量:	1,008,435,200 字节	961 MB

驱动器 K

8、后续打开加密区操作如下：



9、输入错误密码不能超过6次。

